

消火栓の開閉時についての注意事項

1. 消火栓のバルブ開く時は、ゆっくりと廻して「1回転くらい」開き、全開にはしないでください。
また、閉じる時も同様にゆっくりと廻して「締めすぎないように」にしてください。
2. 消火栓によっては、開きにくい物がありますので、無理やりに開かないで、「各地区消防分団長」へ連絡してください。
3. 地区内で同じ時間帯に開閉される場合は、お互い連絡を取り合って、2ヶ所以上に放水しないよう注意してください。
4. 消火栓バルブを急に開いたり、2ヶ所以上同時に開いたりすると、水道管内の水が、左右に引っ張られる為、「消火栓の鉄サビ」や「管内の水アカ」が落ちて、少々の濁水が発生するおそれがありますので、注意してください。

信濃町役場 建設水道課 水道係

TEL 255-2962 (直通)